


BENODIGDHEDEN

Door Givt geleverd:

- Pinnen



- Givt-zenders




Zelf toevoegen:

- Collectezakken




1 Prik de pin door de stof van de zak

i **PAS OP:** de pin is scherp.
Prik de pin ongeveer
3 centimeter onder de metalen
ring in de stof van de zak.



Druk de pin door de zak.
Dat gaat het makkelijkst door de
stof iets boven de rand te duwen.
Zo heeft u voldoende grip om de
pin door de stof te drukken.




Loopt u tegen problemen aan of heeft u vragen tijdens de installatie?

Neem contact met ons op! Wij helpen u graag met al uw vragen.

support@givtapp.net / 0320 320 115

2 Bevestig de pin aan de zender




Let op, belangrijk!

Voor een optimaal resultaat moet de pin loodrecht (90 graden) in het gaatje worden gedrukt. Het gaatje is zo ontworpen dat de drie hoekjes meebuigen met de pin, waardoor hij goed vast zit. Eenmaal vast kunt u de pin niet meer corrigeren.



Druk nu de pin in het gaatje. Het kost kracht om de pin goed te plaatsen. Gebruik hier geen gereedschap voor.

Als de pin goed is gemonteerd, dan steekt de punt niet uit de achterkant. Is dit wel het geval, dan is de pin niet goed gemonteerd.

Mocht de pin niet goed zijn gemonteerd, neem dan contact met ons op.



3 De zender is bevestigd



**Uw collectezak is nu voorzien van een Givt-zender.
Veel plezier met het gebruik van Givt!**